

MindPlace

KASINA

MIND MEDIA SYSTEM



Getting Started Guide

Kasina :

Mot pali qui veut dire méditation sur un objet, souvent un objet en couleur ou une source de lumière vive.

Félicitations ! Vous avez maintenant en main l'un des stimulateur audio-visuelle les plus avancés au monde. Afin d'assurer la meilleure expérience possible, veuillez prendre quelques minutes pour lire ce guide de l'utilisateur.

1. Déballez soigneusement votre Kasina et ses accessoires. L'ensemble comprend :
 - la console Kasina
 - lunetterie multicolore GanzFrame™
 - Casque d'écoute à boutons
 - Câble USB
 - Alimentation électrique
 - Câble patch stéréo
 - Carte microSD dans l'adaptateur
 - Étui de transport souple
 - Ce guide de l'utilisateur
2. Veuillez lire les normes du produit ainsi que les consignes de sécurité sur la page dépliant couverture.

Note : Les GanzFrames fournis sont destinées à être utilisées avec vos YEUX FERMÉS.

3. Il est recommandé de recharger le système pendant quelques heures avant la première utilisation. Branchez l'alimentation USB à la mini-douille USB sur le haut de la console.
4. Avant d'activer votre Kasina, retirez la carte MicroSD de l'adaptateur SD et poussez-le prudemment, les contacts vers le haut et vers le Kasina, dans la fente MicroSD au bas de la console. Vous sentirez une légère pression de ressort et ensuite la carte se verrouillera en place. Vous devrez peut-être utiliser votre ongle pour la verrouiller en place. Pour la retirer, assurez-vous que votre Kasina est éteint, puis appuyez doucement sur la carte MicroSD afin qu'elle se déverrouille et ressorte suffisamment pour pouvoir la saisir.
5. Branchez les GanzFrames dans la prise à droite de la prise de la MicroSD.
6. Branchez les écouteurs-boutons (ou vos propres écouteurs) dans la prise sur la gauche de la prise MicroSD.
7. Maintenant, vous pouvez activer votre Kasina en appuyant sur le bouton sur le dessus de la console pendant environ deux secondes. L'écran ACL

affichera quatre icônes principales (Séances (Sessions), USB, Audio Aux et Configurations (Settings), ainsi que de petites icônes en haut pour le volume, luminosité et niveau de charge de batterie.

JOUER DES SÉANCES

À partir d'une Carte Mémoire

Utilisez les touches haut/bas (Up/Down) pour sélectionner séance [SÉANCES] et appuyez sur la touche sélectionner (Select) central. Notez qu'il y a plusieurs fichiers sous « Carte SD ». Utilisez les touches vers le haut/vers le bas (Up/Down) pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur la touche sélectionner (Select) pour afficher les pistes, puis faites défiler vers le bas pour trouver la séance que vous souhaitez jouer. Appuyez sur la touche sélectionner (Select) pour démarrer la séance après que le compte à rebours de dix secondes s'affiche, encore une fois pour la démarrer immédiatement. Au cours de la séance, appuyer une fois sur la touche sélectionner (Select) mettra en pause la séance, en gardant votre place, ré-appuyer reprend la séance. En appuyant sur la touche vers la droite (Right) lors d'une séance vous pouvez l'avancer rapidement. Une fois que votre séance est terminée, ou si la séance est

interrompue, utilisez la touche vers la gauche (Left) pour revenir au menu principal.

Appuyez ou appuyez et maintenez les touches sur les côtés gauche et droit du Kasina pour ajuster le volume et la luminosité. Les barres sur le haut de l'écran indiquent les niveaux actuels de volume et de luminosité.

À partir d'un Ordinateur (Dispositif Audio USB)

Connectez le câble USB du port mini-USB Kasina à une prise USB sur votre ordinateur. Sélectionnez USB Audio, puis appuyez sur le bouton du milieu. Vous pouvez maintenant jouer des pistes iTunes, Windows Media Player etc. par le biais du Kasina. Une petite icône USB s'affiche dans la barre Audio USB en haut de l'écran. Dans certains systèmes d'exploitation, vous devrez sélectionner le Kasina comme périphérique audio par défaut et/ou de répondre à un message au sujet de la carte SD (voir la section Kasina sur www.mindplacesupport.com pour les instructions). Le Kasina détecte automatiquement si l'audio est encodé par AudioStrobe® (AS) ou SpectraStrobe™ (SpectraStr). Si vos fichiers audio sont encodés par ni l'un ni l'autre, vous pouvez sélectionner le ColorOrgan (CO), décrit plus loin dans ce guide.

À partir d'un PC, iPod ou baladeur MP3 (Dispositif Audio)

Connectez le câble stéréo à la prise Audio In (AUX) et à la prise de casque audio. Sélectionnez AUX Audio du menu principal et appuyez sur le bouton du milieu, puis « jouer » sur votre appareil audio. Si votre musique n'est pas codée par SpectraStrobe ou AudioStrobe, appuyez sur la touche vers le haut (Up) pour sélectionner le ColorOrgan. Si AudioStrobe est détecté, la touche vers le bas (Down) parcourt vers le bas à travers les préréglages de couleur.

DÉPANNAGE ET SUPPORT

Tout d'abord, essayez d'éteindre le Kasina off (appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes), débrancher le câble USB et puis rallumez-le. Les problèmes sont souvent dues à des batteries déchargées ou à un câble connecté à la mauvaise prise. En cas de problème quelconque, veuillez vérifier toutes vos connexions et, si nécessaire, charger votre Kasina pendant au moins une heure et puis essayez à nouveau.

Le Forum des utilisateurs MindPlace, un endroit idéal pour les réponses aux questions et le partage d'expériences. De plus vous pouvez trouver les manuels, les tutoriels, les guides, des

téléchargements et d'autres éléments utiles sur le site de support de MindPlace.

<http://mindplacesupport.com/forum/>

AMUSEZ-VOUS BIEN !

OPÉRATION AVANCÉE

Cette section décrit en détail tous les paramètres, commandes et fonctions du Kasina.

AUDIO CODÉ

SpectraStrobe

Kasina utilise une nouvelle forme d'encodage, SpectraStrobe™ qui est similaire à AudioStrobe® (AS), mais avec six signaux de commande d'éclairage au lieu de deux. Cela permet un contrôle complet rouge, vert et bleu des côtés gauche et droit des lunettes, synchronisée avec le contenu audio. Les fichiers créés avec ce format offrent une expérience beaucoup plus riche et plus subtile que l'AS

AudioStrobe

Votre Kasina est également un bon décodeur AS capable de configurer les deux signaux AS sur n'importe quelle combinaison de rouge, vert et bleu par les réglages de couleur (ColorSets). Certaines couleurs définies (ColorSets) changent lentement la configuration de couleur au cours d'une séance, créant ainsi une expérience plus dynamique et complexe. Voir l'intérieur de la sur la page dépliant couverture pour les détails des couleurs définies (ColorSet).

ColorOrgan

Il existe également une option ColorOrgan qui fonctionne avec tout appareil audio : cela configure des basses fréquences sur le rouge, les moyennes fréquences sur le vert et les hautes fréquences sur le bleu. Juste pour s'amuser !

LORS D'UNE SÉANCE

Pendant une séance, vous remarquerez que le mode actif est affiché. Vous pouvez basculer entre SpectraStr/AS et ColorOrgan en appuyant sur la touche vers le haut (Up). Si vous jouez un contenu en AudioStrobe, les ColorPresets régissent les couleurs que vous voyez et peuvent être franchis en appuyant sur la touche vers le bas (Down).

ÉTAT DE LA PILE

Dans la partie supérieure droite de l'écran Kasina, vous verrez l'indicateur d'état de la pile. Lorsque l'appareil est branché à une source d'alimentation (alimentation en courant ou port USB PC) l'indicateur se « remplit » de droite à gauche. Lorsque vous utilisez le Kasina loin d'une source d'alimentation, l'indicateur affichera la charge approximative restante.

CONFIGURATIONS

Vous n'aurez pas généralement besoin de visiter ce menu très souvent, plutôt utilisez-le pour régler divers paramètres. Lorsque vous sélectionnez ou changez quelque chose, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton sélectionner (Select) pour le sauvegarder. Les options sont:

Langue

Utilisez ce menu pour sélectionner la langue qui sera utilisée pour les différents menus Kasina. Cela n'affecte pas les noms des séances et les éléments du menu principal, qui sont en anglais.

Général

Afficher les Extensions de fichier (Show File Extensions) active ou désactive l'affichage des extensions de nom de fichier.

Le compte à rebours d'écoute (Play Countdown) définit la durée du compte à rebours d'écoute après le début de la séance.

L'illumination du bouton (Button Backlight) change la couleur de la LED sous le boîtier de commande (Control Pad).

Gestion de l'alimentation

Permet de sélectionner l'affichage 'Backlight brightness' (luminosité du rétroéclairage) (1-7, 6 est

CRÉER DES SÉANCES KASINA

Il y a divers outils de productivité disponibles pour créer vos propres séances Kasina. Voir www.mindplacesupport.com pour plus de détails et téléchargements.

Profitez de votre expérience !

